

Flex Add

1 PRODUCTBESCHRIJVING

Flexibiliserend additief voor isocyanaat houdende verharders van 2-componenten systemen. Kan worden gecombineerd met alle Dr. Schutz 2-componenten watergedragen sealers. Emissievrij.

2 GESCHIKT VOOR

Speciaal te gebruiken als additief voor sealers op zachte elastische vloeren zoals

- zachte PU gietvloeren
- zachte rubberen vloeren
-

3 TOEPASSING

Mix Dr. Schutz Flex Add eerst met de betreffende verharder, 200 ml Flex Add met 500 ml verharder. Roer deze mix vervolgens door de gekozen lak zoals omschreven in de instructie en werk met het resulterende totaal mengsel.

Let op:

- Het mengsel met de verharder dient binnen 24 uur te worden gebruikt

4 VERBRUIK

Afhankelijk van de toepassing van het laksysteem.

5 BEWAREN

Bewaren op een koele, droge plaats. Na productiedatum 24 maanden houdbaar in ongeopende verpakking. Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.

6 TECHNISCHE GEGEVENS

Bevat de stof polyester.

Flex Add

voc (g / l): <1 (ISO 11890)

ADR / RID: geen gevarengoed voor transportvoorschriften

GHS / CLP: geen verplichting om geëtiketteerd te worden.

Bij het gebruik van producten met een lage verontreiniging moeten ook de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Houdt het product weg van kinderen.

Lege flacons kunnen worden weggegooid bij het huishoudelijk afval of naar een recyclingcentrum worden gebracht.

7 VERWIJZING

Onze volgende publicaties in hun bijgewerkte vorm zijn geldig als integraal onderdeel van dit informatieblad:

- Algemene opmerkingen over de toepassing van Dr. Schutz-afwerkingen
- Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Het geciteerde drukwerk, evenals deze productinformatie in de bijgewerkte vorm, is beschikbaar op onze homepage www.dr-schutz.com of op aanvraag op het hieronder vermelde adres.

Dr. Schutz – We Care About Floors

Headquarter
Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
D-53175 Bonn
Tel.: +49 (0)228 / 95 35 2-40
Fax: +49 (0)228 / 95 35 2-46
E-Mail: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

UK
Dr. Schutz U.K Ltd.
Unit 24, Anglo Business Park,
Smeaton Close, Aylesbury Bucks
HP19 8UP

Contact: Richard Nelson
Tel.: +44 (0)1296 437827
Fax: +44 (0)1296 334219
E-Mail: richard@dr-schutz.com

Ireland
Dr. Schutz Ireland
35 Pic Du Jer Park,
Ballinlough, Cork

Contact: Paul O'Reardon
Mobile: 0877678388
E-Mail: drschutzireland@gmail.com

North America
Schutz NA
4701 Bath St 46
Philadelphia PA 19137
USA

Contact: Sam Jamison
Tel.: +1 (877) 272-4889
Mobile: +1 (215) 510-7874
E-Mail: sam@schutzNA.com

The above advice for technical application is given to the best of our knowledge and according to the latest state of technology. Therefore, if our products are used carefully heeding the advice given on their application, as well as following our suggested procedures with the materials intended for use with these products, no damage shall occur. However, our products are used outside and beyond our possible control, and are therefore subject to your own responsibility, which does not release you from the obligation to check for yourself whether our supplied products are suitable for your intended purpose and procedure. Therefore our notes and advice are not legally binding and cannot be used against us as grounds for liability - which includes the rights and protection of any third party. The relevant recommendations, guidelines and standard norms are to be observed, as well as the recognized technical rules. On publication, this product information replaces and supersedes the validity of any previous versions.